

Pokyn ředitele Správy kolejí a menz Masarykovy univerzity č. 11/2018

Pokyn ředitele Správy kolejí a menz Masarykovy univerzity č. 11/2018 *(ve znění účinném od 1. dubna 2025)*

Článek 1

Úvodní ustanovení

V návaznosti na Pokyn Masarykovy univerzity č. 8/2017 - Ubytovací řád vysokoškolských kolejí a na Smlouvu o ubytování vydávám tento pokyn, který stanovuje pravidla pro použití vnesených elektrických spotřebičů do kolejí Masarykovy univerzity.

Článek 2

Pravidla pro použití vnesených elektrických spotřebičů

- (1) V souladu s Ubytovacím řádem vysokoškolských kolejí a Smlouvou o ubytování je ubytovaný povinen předem oznámit ubytovateli veškerá elektrická zařízení, která vnese do prostor kolejí (dále jen „oznamovatel vneseného elektrického zařízení“).
- (2) Povinné nahlášení vnesených elektrických zařízení oznamovatelem vneseného elektrického zařízení ve smyslu předchozího odstavce se vztahuje i na „Informační a komunikační techniku (PC, monitor, malá tiskárna, přenosný počítač, notebook, zdroj, reproduktory, mobilní telefon, tablet).
- (3) Oznamovatel vneseného elektrického zařízení odpovídá za to, že elektrické zařízení vyhovuje právním a ostatním předpisům včetně platných technických norem, zejména bezpečnostních a požárních, odpovídá za jeho řádný provozně-technický stav a odpovídá za provozování zařízení v souladu s těmito předpisy a normami.
- (4) Oznamovatel vneseného elektrického zařízení je povinen před opuštěním kolejí zajistit, že jsou všechna jeho zařízení vypnutá, nebo odpojená ze zásuvky (el.sítě), včetně veškerého příslušenství. Tato povinnost se netýká PC a notebooků na dobu do 2 hodin.
- (5) Oznamovatel vneseného elektrického zařízení odpovídá za případnou škodu vzniklou provozem vnesených elektrických zařízení.
- (6) Maximální povolený příkon současně zapojených elektrických spotřebičů na pokoji je 2000 W.
- (7) Varné konvice (pouze 1 ks na pokoj) lze používat za podmínky, že budou v době mimo provoz odpojeny od napájení a jejich příkon nepřekročí hodnotu dle odstavce 6.
- (8) Ve vysokoškolských kolejích je zakázáno provozování jakýchkoliv rádiových zařízení (HW nebo SW) a spojů pracujících v bezlicenčních pásmech 2,4 a 5 GHz a to vyjma těch zařízení, která přímo slouží ke klientskému připojení do sítě eduroam nebo MUNI poskytovaných MU a instalovaných Správou kolejí a menz Masarykovy univerzity. Kontroly jsou prováděny automatizovaně elektronickou cestou a osobně. Týká se například:
 - a) WiFi přístupové body, routery, hotspoty (AP) a veškeré WiFi ad-hoc spoje,
 - b) WiFi chůvičky.

(9) Je zakázáno:

- a) používat souběžně kuchyňské spotřebiče nad 2000 W,
- b) zapojovat a používat v pokojích a společných prostorách vysokoškolských kolejí vnesené spotřebiče a příslušenství, jako jsou: prodlužovací kabely, rozbočovací zásuvky, neautorizované zásuvkové redukce a jiná podobná zařízení, dále spotřebiče: grily, fritézy (vyjma horkovzdušných fritéz), topinkovače, toustovače, elektrická topidla - přímotopy, teplovzdušné konvektory, elektrokoloběžky, elektrokola a podobné prostředky.
- c) ukládat elektrické spotřebiče na hořlavé materiály.

Článek 3

Závěrečná ustanovení

- (1) Výkladem jednotlivých ustanovení, aktualizací a kontrolou dodržování tohoto pokynu pověřuji vedoucí Útvaru technických služeb a IT SKM.
- (2) Tento pokyn nabývá platnosti dnem podpisu.
- (3) Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2025.

Příloha č. 1: seznam povolených elektro zařízení a elektro zařízení s omezením příkonu

V Brně dne 28. března 2025

Bc. Kamil Kulíšek
ředitel